感谢您选购蓝魔音悦汇V55数码播放器,由衷希望 您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能让您 充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之 動 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。 前阅读完本说明书, 快速掌握本机的各项功能使用和注 意事项。 支持固件升级,功能更新。

- 4.3英寸LCD高清屏, 480*272分辨率高清晰显示。
- APE格式音乐播放,支持歌词显示。
- 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB,RM . AVI. FLV. MPG. DAT. VOB. MP4. M4V. MOV. 3GP格式视频, 支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。

● 移动硬盘功能。

- む 扩展TF卡功能。
- 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- 支持电子书阅读功能。
- 自动关屏、自动睡眠。

● 录音功能,录音格式MP3。

動 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。

動 支持多任务功能,例如您能看电子书同时听音乐

- 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、
 - 留改进产品的权利。 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面。 以避免产品表面腐蚀损坏。
- 支持外响功能。
- 動 支持PAL输出到电视之功能。
- 收音机功能。
- 节能设置, 背光亮度可自由调节, 还可设置自动关机。

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,请

击所导致的后果由用户承担。

接、否则可能导致故障发生。

现象,不会影响用户使用。

作,并及时备份重要数据。

● 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器

器采用的固件版本及Flash类别而定。

在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请勿在特別冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- 请避免摔落或剧烈碰撞本产品,避免TFT屏受到剧烈碰 卸本产品,否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自 撞,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞 行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所
- 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连
- 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常
- 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资 料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操
- 的FAT分区表占用一定的空间,本机识别的内存容量与 Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入, 具体要视机

- 现行电脑病毒较多,容易因为病毒的原因导致本机的文 件、固件程序被破坏,请加强病毒预防。如果已经病毒 感染,造成本机无法使用,用户可以在确定没有病毒的 电脑上升级固件, 再格式化解决。

▲不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有-定的差异,因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保

音量+/下一项

使用过程中如有任何疑问请与经销商联系,请勿自行拆

齿:长按3秒开/关机,短按为确认键。

■ : 短按选择上一项或下一项。

ESC: 短按回上级目录,长按可锁或解键盘屏幕锁。

长按该键, 提取音量调节菜单。

MENU: 短按为提取菜单键; 在音乐和视频播放界面

在音乐和视频播放界面,长按该键快退或快进。

● 按键功能描述

▲在音乐、视频播放和收音状态、长按MENU键3S、屏幕中 央会弹出音量图标,按 ■键减小音量,按 ■键增加音 移动磁盘功能,进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐



操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中

对设置项"显示设置"和"电源设置"对LCD的背光亮

度和关屏关机时间进行合理的设置以节省电量。

● 锁屏和解锁:在主界面按MENU键,弹出对话框,选择

"键盘屏幕锁"可锁屏:长按ESC键可锁屏也可解锁。

锁屏是保护当前的屏幕显示不被无意的按键动作所切换

直接电脑及文件传输 本机为高速USB2.0接口, 经与电脑连接后便可实现

> 屏幕右上角的电池图标显示脉冲, 充电完毕, 电池电量 ▲在U盘模式下,所有运行的程序将自动退出,操作界面 被冻结,退出U盘模式后自动恢复。

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况 可以用回形针插进机身的RESET孔按动里面隐藏的

当电池图标格数显示为空时, 请及时充电。 用户可以通过USB接口连接电脑进行充电。 整个充电过程约5小时。

复位键对本机进行复位。

▲ 关机状态下插入USB线,系统自动开机,进入U盘模式。

▲ 开机状态下插入USB线, 屏幕中央显示USB插入提示框, 用户可以选择是否"启动U盘功能",选择"是",屏幕 直接复制到MP4播放器里面即可,而不需要任何第三方 显示USB连接画面,选择"否",机器进入充电状态。

動 主界面下,短按 ■ 或 ▶ 键选择功能菜单后,短按OK

● 主界面下,按MENU键,弹出主界面设置菜单: 时钟风格:有两种风格供选择。

键盘屏幕锁:锁屏幕。

待机: 待机。

关机: 关机。

主界面功能

以下功能操作均默认为通过本机上的功能按钮实现 在主界面,选择【系统管理】选项,短按OK键进入设置界 长按电源键3秒,本机在显示开机画面后进入主界面 面,按MENU键,弹出子菜单,通过 < 键和 ▶ 键选择 要设置的子项目。

在设置菜单中,选择"显示设置",再按OK键进入。 余)、外部存储卡(总大小、剩余)。 1. 亮度: 设置机子显示亮度,总共九种选项供选择。

- 2. 桌面背景: 设置桌面背景。
- 3. 自动切换背景:设置是自动切换背景的时间。

在设置菜单中,选择"语言选择",再按OK键进入。 可用◀和 ▶ 键选择你所需的语言,再按OK键确定。

按OK确认键进入此选项可设置系统时间和日期。

电源设置:按确认键进入此选项后可进行如下设置: 背光关闭:按MENU键,弹出子菜单,按 ◀和 ▶ 键选择

● 语言选择

背光持续时间。如果设置为15秒则屏幕在闲 置15秒后自动关闭,按OK键可开屏。

分钟后自动关机。

自动关机:如果此项被设置为1分钟,则本播放器在处于 开机闲置状态下1分钟后自动关机。

睡眠关机:如果此项被设置为15分钟,则本播放器在15

包括APL普通输出, 关闭两项供用户选择,

短按ESC键退回上级菜单。

确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息,包括:产品

型号、固件版本、内置存储卡(总大小、系统占用、剩

在主界面,通过◀或▶键选择图标【电影】后按OK键 讲入视频资源列表界面。

MENU键可弹出文件删除对话框,短按OK键可进入视频

在视频资源列表界面,通过 ■ 或 ▶ 键选择一视频后按

在视频播放界面中,可进行如下操作:

- 短按
 或▶键可切换播放上一视频或下一视频。 ● 恢复出厂设置:设置是否将机器恢复成出厂设置状态。
 - 长按
 或
 ●
 键可快进或快退。
- 长按MENU键,弹出音量调节图标,按 ▲ 设置选项跟根据需要短按OK键设置完毕后,您都可通过 按▶键增加音量。
 - 短按 OK 键则暂停播放视频,再次短按 OK 键则继续播
 - 短按ESC键则退出视频播放。

短按MENU键可弹出视频操作菜单、菜单中包括:缩抗 模式、选时播放、重复模式、声道选择、亮度调节。

- 选择全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定 4: 3、固定16: 9、固定2.35: 1和固定14: 9任一选项, 按OK键可完成设置。
- 重复模式:按OK键进入,可设置视频重复模式为单曲
- 播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

動 选时播放:按设置当前视频开始播放时间。



更多音乐 ● 缩放模式:按OK键,弹出电影缩放模式设置子菜单,

● 声道选择:可选择设置为立体声、左声道或右声道。

字幕视频才有此设置项。。

動 音轨选择:多音轨视频才有此设置项。 ● 语言选择: 多字幕语言视频才有此设置项。

● 外挂字幕字体: 可选择外挂字幕字体大小, 带外挂

● 亮度调节: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择。

● 如需下载4G以上的视频文件到本机播放,请先在电脑上 将本机格式化为exFAT格式。

● 本机支持视频断点记忆功能,每次退出的视频断点会被 自动记录,下次播放同一视频,屏幕会提示"是否从上 次退出处继续播放?",点击"是"或"否"确认是否 从上次的断点开始播放。

▲ 用户下载字幕文件后与对应视频文件保存到机器中的相 同目录,字幕文件与对应的视频文件的文件名必须完全 一致方可实现播放视频时同步显示字幕。

▲ 其它说明: 对于无法播放的文件,系统将给出文件不支持的提示

视频播放时,背光将不会自动关闭。

所有音乐。

在主界面,通过 ◀ 或 ▶ 键选择【音乐】,并短按OK 键进入音乐媒体库,包括当前播放、所有歌曲、表演者、 ●长按
或
健则可快退或快进音乐。 专辑, 风格, 年代, 文件浏览和更新媒体库。

● 当前播放 当某歌曲正播放时才会显示该选项。

单曲循环, 全部循环, 顺序播放或随机播放。 在列表洗中一歌曲后,按MENU键后,选择属性可查

按▶键增加音量。

● 在音乐播放界面,按MENU键则弹出操作菜单,菜单选

看歌曲文件名, 文件大小和创建时间。 ● 当用户选择: "表演者/专辑/风格/年代"任意一个选项

时,播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排 序。用户可根据需要进行选择和相关操作。 后退出音效设置界面

●更新媒体库: 当您下载新的歌曲到播放器后, 进行媒体 读终止点"此时间设置复读终点B后,A-B之间的音乐

在音乐列表界面,选择一音乐文件、按OK键即可播放 音乐文件。

【音乐】

● 长按MENU键,弹出音量调节图标,按<键减小音量,</p> 7、焦点歌词颜色: 共11种颜色供选择设置。

8、选择歌词文件。

当选择所有歌曲时,文件列表区域将显示音频文件夹口

 重复模式:可进入设置歌曲的重复模式为单曲播放、 歌词,或诵讨歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文 件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌

各频段后, 选"初始值"可恢复自定义音效各频段的初 始值,选"确定"或"取消"可在确认或取消所作设置

3. 全屏显示歌词(当前音乐有歌词才有此设置 当您选择"文件浏览"时,则文件列表区域将显示保存

●您可通过短按
或
键切换播放上一音乐或下一音乐。

● 短按 OK 键可暂停播放,再次短按 OK 可继续播放。

2. EQ均衡器: 按OK键弹出音效设置界面后, 按MENU 词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时,播 键选择普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲 和柔和任一选项后点击"确定"可完成设置。直接设置 放器将直接显示歌词。

当前播放的音乐的歌词将以全屏显示 。 在根目录下所有音乐文件和文件夹。

出复读模式。

5、有歌词背光常亮: 如果选中此选项, 则播放带 歌词的歌曲时背光常亮。

6、正常歌词颜色: 共11种颜色供选择设置。

▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC ●按MENU键,则弹出操作菜单

例, 全屏拉伸设置为桌面。 ▲ 若遇到无法支持的文件格式,系统将给出"文件不 支持"的提示。

无法播放,请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

4、设为复读终止点:首先设置"设为复读终止点"则 当前时间点被设置为复读起点A, 再次设置"设置为复 片段将不断重复播放,第三次设置"取消A-B复读"退

在主界面,通过■或 ▶键选择【图片】,并短按OK

在图片文件列表界面,通过 ◀ 或 ▶ 键选择一图片后书

按MENU键可弹出文件删除对话框,短按OK键可进。

● 通过短按 ■ 或 ▶ 键可切换浏览上一图片或下一图片。

放、上一歌曲、下一歌曲等操作。

属性: 查看图片的文件名, 大小, 创建时间, 文件类

亮度: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择。

播放顺序:设置图片播放时的顺序。

删除: 删除当前的图片。

型,图片尺寸。

图片播放界面。 图片放映界面下:

键进入图片文件列表界面。

● 通讨短按ESC键则退出图片放映界面到图片文件列表界面。 开始幻灯片播放/停止幻灯片播放。 设为桌面: 把当前图片以全屏原始比例, 全景原始比

后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项。 按OK键可弹出操作子菜单,其中可进行暂停台播 ▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件,有可能在本机上

> 切换方式:设置幻灯片播放时的切换方式。 停留时间: 用干设置图片自动播放的速度。

支持"的提示。

具转换后再复制到本机上进行浏览。

▲ 若遇到无法支持的图片格式,系统将给出"文件格式不 讲入电子书文件列表界面。

【电子书】

旋屏: 旋转屏幕。

所选页面阅读。

在电子书文件列表界面,通过 ◀ 或▶ 键选择一电子书 ▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件,有可能 后,短按OK键可进入电子书阅览界面。 在本机上无法浏览,请用Windows自带的"画图"等工 在电子书阅览界面,按MENU键,则弹出操作菜单:

后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项。

打开翻页动画: 用于打开或关闭翻页动画功能。

跳转到:按OK键后,弹出跳页页码输入界面后,按

■ 和 ▶ 键设置页码,按OK键确认后,可实现跳转到

显示效果设置: 按OK键进入电子书显示效果设置界面

后,设置字体大小、字体颜色、背景颜色和背景透明

度后, 选择"初始值"可恢复原始设置, 选择"确定"

或"取消"可在确认或取消所作设置后退出此界面。

自动翻页时间:用于设置自动翻页时间。

背光关闭时间: 用于设置背光关闭时间。

亮度调节: 用于调节背光亮度。

放、上一歌曲、下一歌曲等操作。

按OK键可弹出操作子菜单,其中可进行暂停台播

添加书签: 将当前页面保存为书签。

语言选择: 可在此设置文本语言为简体中文, 繁体中

文. ENGLISH或当前语言。 在主界面,通过◀或▶键选择【电子书】, 并短按 OK 键

> ▲ 本机还可支持播放PDF(.pdf)格式的电子书和2M以 的EPUB (.epub) 、HTML格式的电子书。

【文件管理】

在丰界面,通过◀ 和 ▶ 键选择【文件管理】图标进

在文件管理界面按MENU键可弹出文件操作菜单如下

删除所有: 删除当前页面中的所有文件。

属件:点击可查看所洗文件夹的目录名和创建时间 也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

文件管理界面, 此界面可显示本机内的所有文件夹或文 附加功能界面。 本机共有闹钟、日历、秒表、录音四种附加功能, 各功 件,对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。 能操作如下:

● 排序:可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、指

创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。

● 复制:复制当前选中的文件。

日历: 按OK键进入日历查看界面,按 ■ 和 ▶ 键可 剪切:剪切当前选中的文件。 按需显示要查看的日期。 粘贴: 粘贴之前被复制的文件到当前界面。

删除: 删除当前选中的文件。

开始计时,选择"记时"键记录时间点,本机共可记录 99次时间点,记录完毕点击"停止"键可停止计时, 击"重置"键可清空记录和进入下次计时等待状态。

闹钟:按OK键进入闹钟设置界面,用户可根据需要设

む 按OK键开始录音,再按OK键暂停录音,再按OK键继

置闹钟开关、闹钟时间、重复闹铃模式和闹钟铃声

注意: 闹钟功能仅可使用于开机状态。

录音: 录音具体步骤如下:

续录音,录音完毕,机器自动保存。

【附加功能】

在主界面,通过 ■和 ▶键选择【收音机】图标进 在主界面,通过 ■ 和 ▶ 键选择【附加功能】图标进》 音机界面。

自动搜台: 可进行自动搜台。

开始录音: 可开始FM录音。

设置地区:可设置收听地区。

手动搜台:可进入手动搜台模式。

在收音机界面,按MENU键,可进行如下操作 升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进

● 请登录Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司

在电脑上解压缩固件升级包后,请仔细阅读固件

网站下载V55最新固件升级包到电脑中。

固件升级的目的是对机器进行功能更新。

删除: 可删除被选中的电台。 后台播放:可开启/关闭FM后台播放的功能。

▲ 因为耳机同时充当收音机天线的功能,请在使用此功

能前确保耳机已插入耳机孔且尽量不缠绕耳机线

秒表: 按OK键进入秒表功能界面后,选择"开始"键 待机: 待机收音。

【收音机】

● 播放器不能开机 检查电池是否有电。

> 连接电源适配器后再次检查机器 如果充电后仍然无法开机,请与我们的销售商联系

请检查音量是否设置为0. 请确定耳机的连接有无问题

圈而造成破音。 ● 耳机内听不到声音

常见问题的处理

▲ 耳机使用注意事项:

● 严重的噪音

请检查耳机的插头是否干净,污染可能会导致有噪音。 请检查音乐文件是否损坏, 您可以播放其它音乐来确定。 如果文件已被损坏,可能导致产生很严重的噪音。

● 屏幕显示乱码 请检查是否已设置正确的语言选项。

● 不能下载文件 请确认计算机与机器是否正确连接。

> 请确认内存的存储空间是否已满。 请确认USB连接是否已损坏。

動 为什么在播放音乐时没有歌词显示

❶ USB连接无效

请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件, 且存储 在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文 件同名。

请检查USB线是否已损坏。

在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机, 然后慢

慢把音量调高,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音

330mAH聚合物电池 视频播放约3小时左右(耳机输出) 音频播放约8小时左右(关屏省电,耳机输出) 采样率 44.1KHz 语音录音 MIC录音格式 MP3 录音时间 约130小时 (8GB) 耳机输出功率 (L)8mW+(R)8mW (32ohm) Mp3比特率 32kbps-320kbps AAC比特率 32Kbps ~ 320Kbps AVI TS 1920×1080以下 选择 简体中文、繁体中文、English 操作系統 Win2000 、Win XP、Vista、Win7